Eco-trap 4 használati utasítás

Az angol nyelvű betűvel jelölt ábrák és szövegek fordítása.

A Készülék/Cserélhető elemek

B Robbantott rajzon látható elemek:

1	alsó elem	5	4 db. 15W-os UV-A fénycső
2	ház	6	fénycső foglalat
3	ragadólap	7	üzemelési kontrol jelző
4	ECO ballaszt	8	hálózati csatlakozó

C Burkolatrács eltávolítása/visszahelyezése

D Falra szerelés

E Lámpa behelyezés/csere

F Ragadólap behelyezés/csere

G Az Eco-trap 4 műszaki adatai:

Védett terület:	100 – 150 m^2
Fényforrás:	4x15W Philips UV-A Long Life törésvédett fénycső
UV lámpák típusa/CE tanúsítvány:	RoHS tanúsított/van
Áramigény:	110-240 V , 50/60 Hz
Működési elv:	ragadólapos
Fogyasztás/Súly:	65 W/6 kg
Védelmi besorolás:	IP20 (száraz környezetben, beltérben)
Szin/Méretek LxWxD):	fehér/580x360x150 mm
Garancia:	2 év a vásárlás helyén
Lámpa élettartama:	17500 üzemóra (melynek letelte után a kibocsájtott UV-A fény jelentősen csökken, csere javasolt)
Üzemeltetés:	Különleges szerszámot nem igényel

H ECO ballaszt beállítás

Fénycsökkentő egység	
1	információs panel
2	Set panel menü
3	„fel” gomb
4	„le” gomb

Helyi idő beállítása	
1	Nyomja meg a „Szet”(2) gombot, a TIME (A) menübe való belépéshez
2	Válassza a TIME (2)-t, nyomja meg a „Set”(2) gombot
3	Egy vonal jelenik meg a TIME felirat alatt
4	Használja a le/fel gombokat az óra beállításához
5	Nyomjon újra „Set”-et a perc beállításhoz
6	Használja a le/fel gombokat a perc beállításához

Figyelem: az időkapcsoló aktiválásával azt az időt állítja be, amikor a készülék 100%-os teljesítménnyel üzemel. Fordítson figyelmet a beállításra!

Az energiatakarékos üzemelés időpontjának beállítása	
1	Nyomja meg a „Set”(2) gombot, az Idő menühöz
2	Használja a „Le” gombot a 100% kiválasztásához (E jelű ábra) kis vonal alul helyezkedik el
3	Nyomja meg a „Set”(2) gombot az energiatakarékos időszak beállításának kezdetéhez (F jelű ábra)
4	Egy vonal jelenik meg a „Start” felirat alatt, (F jelű ábra) nyomjon „Set”(2)-t a belépéshez
5	A „Start” óra időpontot állítsa be a le/fel gombokkal, ismét nyomjon „Set”(2)-t a perc beállításhoz
6	Ismét nyomjon „Set”(2)-t az energiatakarékos időszak végének beállításához. Egy vonal jelenik meg az „END” alatt. (G jelű ábra)
7	Állítsa be az időtartam végét a le/fel gombok használatával, ismét nyomjon „Set”(2)-t a percek beállításához.
8	Nyomjon „set”(2)-t a befejezéshez. (H jelű ábra)

Forgalmazó: I-Trap Kft
8630 Balatonboglár, Wesselényi u. 9
mobil:+3670 2514215
e-mail: elektromosrovarcsapda@gmail.com

webáruház: www.rovarcsapdashop.hu
web áruház: elektromosrovarcsapda.hu

Eco-trap 4 használati utasítás

Az angol nyelvű betűvel jelölt ábrák és szövegek fordítása.

A Készülék/Cserélhető elemek

B Robbantott rajzon látható elemek:

1	alsó elem	5	4 db. 15W-os UV-A fénycső
2	ház	6	fénycső foglalat
3	ragadólap	7	üzemelési kontrol jelző
4	ECO ballaszt	8	hálózati csatlakozó

C Burkolatrács eltávolítása/visszahelyezése

D Falra szerelés

E Lámpa behelyezés/csere

F Ragadólap behelyezés/csere

G Az Eco-trap 3 műszaki adatai:

Védett terület:	100 – 150 m^2
Fényforrás:	4x15W Philips UV-A Long Life törésvédett fénycső
UV lámpák típusa/CE tanúsítvány:	RoHS tanúsított/van
Áramigény:	110-240 V , 50/60 Hz
Működési elv:	ragadólapos
Fogyasztás/Súly:	65 W/6 kg
Védelmi besorolás:	IP20 (száraz környezetben, beltérben)
Szin/Méretek (LxWxD):	fehér/580x360x150 mm
Garancia:	2 év a vásárlás helyén
Lámpa élettartama:	17500 üzemóra (melynek letelte után a kibocsájtott UV-A fény jelentősen csökken, csere javasolt)
Üzemeltetés:	Különleges szerszámot nem igényel

Fénycsökkentő egység	
1	információs panel
2	Set panel menü
3	„fel” gomb
4	„le” gomb

H ECO ballaszt beállítás

Helyi idő beállítása	
1	Nyomja meg a „Szet”(2) gombot, a TIME (A) menübe való belépéshez
2	Válassza a TIME (2)-t, nyomja meg a „Set”(2) gombot
3	Egy vonal jelenik meg a TIME felirat alatt
4	Használja a le/fel gombokat az óra beállításához
5	Nyomjon újra „Set”-et a perc beállításhoz
6	Használja a le/fel gombokat a perc beállításához

Figyelem: az időkapcsoló aktiválásával azt az időt állítja be, amikor a készülék 100%-os teljesítménnyel üzemel. Fordítson figyelmet a beállításra!

Az energiatakarékos üzemelés időpontjának beállítása	
1	Nyomja meg a „Set”(2) gombot, az Idő menühöz
2	Használja a „Le” gombot a 100% kiválasztásához (E jelű ábra) kis vonal alul helyezkedik el
3	Nyomja meg a „Set”(2) gombot az energiatakarékos időszak beállításának kezdetéhez (F jelű ábra)
4	Egy vonal jelenik meg a „Start” felirat alatt, (F jelű ábra) nyomjon „Set”(2)-t a belépéshez
5	A „Start” óra időpontot állítsa be a le/fel gombokkal, ismét nyomjon „Set”(2)-t a perc beállításhoz
6	Ismét nyomjon „Set”(2)-t az energiatakarékos időszak végének beállításához. Egy vonal jelenik meg az „END” alatt. (G jelű ábra)
7	Állítsa be az időtartam végét a le/fel gombok használatával, ismét nyomjon „Set”(2)-t a percek beállításához.
8	Nyomjon „set”(2)-t a befejezéshez. (H jelű ábra)

Forgalmazó: I-Trap Kft
8630 Balatonboglár, Wesselényi u. 9
mobil:+3670 2514215
e-mail: elektromosrovarcsapda@gmail.com
webáruház: www.rovarcsapdashop.hu
web áruház: elektromosrovarcsapda.hu